

簡易故障排除

1. 精密數位設備，禁止自行拆卸、維修
2. 如遇設備異常，請登出後關機
3. 靜待 20 秒鐘再行啟動電源
4. 測試設備是否正常運作
5. 若異常依舊，請與實驗室負責人聯絡
6. 原廠資訊

設備名稱	廠商名稱	聯絡人	連絡電話
SIMtoCARE	SIMtoCARE B.V.	Lionel Lee	